

Dyson Airwrap – მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

Dyson Airwrap თმის სტაილერი

გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია გამოყენებამდე.

თმის სტაილერის გამოყენებისას აუცილებელია დაიცვათ ძირითადი სიფრთხილის წესები, რათა შემცირდეს ცეცხლის, ელექტროშოკის ან სხეულის დაზიანების რისკი.

გაფრთხილება – მაგნიტური ნაწილები

მოწყობილობასა და მის ზოგიერთი აქსესუარს აქვს ჩაშენებული მაგნიტები. შეინახეთ დაშორებით იმპლანტირებული სამედიცინო მოწყობილობებისგან, როგორცაა კარდიოსტიმულატორები და დეფიბრილატორები, რადგან მაგნიტურმა ველებმა შეიძლება იმოქმედოს მათ მუშაობაზე.

ეს გაფრთხილება ვრცელდება როგორც თავად მოწყობილობაზე, ასევე მის ყველა ხელსაწყოზე, აქსესუარზე, კაბელზე, დამტენსა და ადაპტორზე.

ცეცხლის, ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:

მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენონ 8 წლის და ზემოთ ასაკის ბავშვებმა, ასევე ფიზიკურად, გრძნობადად ან გონებრივად შეზღუდულმა პირებმა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ ეძლევათ ინსტრუქცია პასუხისმგებელი პირის მიერ და აქვთ საკმარისი ცოდნა და უნარი უსაფრთხო გამოყენებისთვის.

ბავშვებმა არ უნდა ჩაატარონ მოწყობილობის წმენდა და ტექნიკური მომსახურება ზედამხედველობის გარეშე.

არ დაუშვათ, რომ მოწყობილობა გამოყენებულ იქნას როგორც სათამაშო.

განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ, როცა მოწყობილობა ბავშვების ხელშია ან მათი სიახლოვეთ გამოიყენება.

თუ მოწყობილობა გამოიყენება აბაზანაში ან წყლის წყაროს სიახლოვეს, გამოყენების შემდეგ აუცილებლად გამოაერთეთ დენის წყაროდან. წყლის სიახლოვე საფრთხეს წარმოადგენს, თუნდაც მოწყობილობა გამორთული იყოს.

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აბაზანებთან, შხაპებთან, ნიჟარებთან ან სხვა წყლის შემცველ ჭურჭლებთან ახლოს.

თუ კვების კაბელი ან დენის წყარო დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს ან შეკეთდეს მხოლოდ მწარმოებლის, მისი სერვის-პარტნიორი აგენტის ან კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული საფრთხე.

მოწყობილობის ფილტრი ხშირად გაწმინდეთ, თავისი საწმენდი ჯაგრისით.

HS09- მოდელის შემთხვევაში ფილტრი უნდა გარეცხოთ.

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის არ მუშაობს სწორად, თუ მიიღო ძლიერი დარტყმა, ჩამოვარდა, დაზიანდა, დარჩა გარეთ ან წყალში ჩავარდა – ასეთ შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ Dyson-ის სერვისს.

არ ჩადოთ მოწყობილობის შიგნით რაიმე უცხო ნივთი. არ დაბლოკოთ ჰაერის ღიობები თმით, მტვრით ან ქსოვილით. ბლოკირებამ შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება, დაზიანება ან ელექტროშოკი.

არ გამოიყენოთ საპოხი მასალები, საწმენდი სპრეები ან ჰაერის გამაგრებლები მოწყობილობის ნებისმიერ ნაწილზე, თუ ეს არ არის პირდაპირ მითითებული სახელმძღვანელოში.

არ შეეხოთ მოწყობილობას კაბელით ან კვების წყაროს სველი ხელებით. ეს ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

მოერიდეთ მოწყობილობის ზედმეტ ტენიანობასა და სველ გარემოს; არ განათავსოთ წყლით სავსე ჭურჭლის გვერდით.

არ დაშალოთ და არ გამოიღოთ მოწყობილობის ნაწილები თვითნებურად. ნებისმიერი ტექნიკური შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისის მიერ; არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.

გამოიყენეთ მხოლოდ Dyson-ის მიერ რეკომენდებული ორიგინალი აქსესუარები და დანადგარები. სხვა აქსესუარების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს უსაფრთხოების დონე და დააზიანოს მოწყობილობა.

არ გამოიყენოთ Airwrap თმის მოვლის გარდა სხვა მიზნებისთვის.

გამოყენების შემდეგ გამორთეთ მოწყობილობა, გამოადრეთ დენის წყაროდან და აცადეთ გაგრილება, შემდეგ შეინახეთ მშრალ, უსაფრთხო ადგილას ბავშვების მიუწვდომლად.